

シミ・トラブルのお手入れ方法



コーヒー・紅茶

水で固く絞った布巾で拭き取ってください。ミルク入りの場合は薄めた中性洗剤で拭き取ってください。時間が経過した場合は、酢で拭き取ると効果的です。



ジュース・ビール・ワイン

水またはぬるま湯を含ませた布巾で叩き、汚れを取ってください。汚れが残る場合は、アンモニアか洗剤液で落としてください。



お茶

時間が経過した渋茶は酢をつけ、オキシドールで拭きとってください。



アイスクリーム・ジャム

粉末洗剤をかけ、アイスクリーム等を吸い取らせたあと、乾いてからブラッシングまたは、掃除機の隙間ノズルで吸引してください。



チョコレート

ティッシュで拭いてから、ベンジンで叩いて脂肪分を取り除き、洗剤液で拭き取ってください。



ガム

氷をあてて固めてから取ってください。残ったものは、ベンジンで叩いて取り除いてください。



醤油・ソース

ティッシュで吸い取り、洗剤液で拭き取ってください。



マヨネーズ・バター

ぬるま湯を含ませた布巾で汚れを取ってください。汚れが残る場合は、洗剤液で拭き取ってください。



ケチャップ

ティッシュペーパーなどで出来るだけ取り除き、酢で拭きとってください。色が残ったらオキシドールで拭き取ってください。



口紅

アルコールで取り、洗剤を入れたぬるま湯で拭いてください。



マニキュア

ひどい汚れはアルコールを歯ブラシにつけて、叩いて汚れを取ってください。



クレヨン

マニキュアの除光液を布巾に染み込ませて注意深く拭き取ってください。

※上記の汚れ落とし作業は、汚れが付着した際に直ぐに拡がらないように注意して行ってください。濡れている場合はさらに乾いた布でたたくように水分を拭き取ってください。

日頃のお手入れ方法



掃除機をかける

汚れのおよそ9割が日常の掃除機による清掃で除去できます。パイルの毛並みを起こすようにかけると効果的です。ローラーヘッドタイプの掃除機は構造上遊び毛を誘発する恐れがあります。



接着テープ

取れにくい髪や糸クズは、接着テープで取り除くときれいになります。



拭き掃除

中性洗剤を薄めた水に布巾を浸し、固く絞っての拭き掃除も効果的です。

家具跡などのへこみの直し方

お湯を染みこませたタオルで家具跡に水分を与え、ドライヤーを20cmほど離して温風をあててください。

ホツレの直し方

毛足のホツレは、決して引っ張らずにハサミで周りと同じ高さの位置で切り揃えます。